



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心

Geronteck Education and Rental Service Centre

# 特別功能助行器 (步行提示及可作輪椅)

特別功能助行器

## 01 器材介紹



- 協助下肢力量或平衡力較弱者步行，亦可轉換成助推式輪椅使用
- 手柄具剎車及鎖車功能，讓使用者或照顧者推動器材落斜時作減速及鎖車之用
- 手柄的高度可調教，配合不同人士需要
- 助行器中間設有坐墊，讓使用者於有需要時坐下歇息
- 助行器設有為帕金森症人士而設的視覺、聽覺及觸覺的節奏提示，有助打破步態凍結現象
- 此器材可折疊，方便存放

## 02 安裝方法

### 打開車身



- 1 使用鎖車掣鎖定助行器
- 2 站在助行器的後方，握著兩旁手柄拉開支架
- 3 把座面向下按，直至聽到「咔」一聲
- 4 把坐墊方向轉成橫向
- 5 繫上背帶

繫上背帶時，  
背帶標籤面向前方

## 折疊車身

- 1 使用鎖車掣鎖定助行器
- 2 除下背帶
- 3 把坐墊方向轉成直向並貼在座架上，剩下部分往後方突出
- 4 握著座面下的紅色鎖定桿拉起座面至最盡
- 5 將兩旁手柄往內推至最盡



## 03 使用方法

## 剎車掣



- 剎車：用力握著兩邊黑色剎車掣
- 鬆手：解除剎車
- 如推動器材時需減慢速度，必須同時向兩邊的剎車掣施力，慢慢減速

剎車是為了減慢速度，並不等於鎖車

## 鎖車掣

- 鎖定：把兩邊的灰色鎖車掣向上推，直至聽到「咔」一聲
- 解鎖：握著兩邊黑色剎車掣，直至聽到「咔」一聲



## 上石壘用



1 將前輪推近石壘

2 雙手握緊手柄，用腳踩下右後轆旁的階梯踏板，將前輪升起，並越過石壘



3 用力提高手柄及前推，令後輪滾上石壘

4 跨越石壘後，將助行器放平

請勿嘗試越過過高的石壘！

## 充電方法



1 將USB充電線在操作界面的左面插入，接上電源

2 操作界面上有兩枚顯示燈  
**紅色** = 器材充電中；  
**綠色** = 充電完成；  
**藍色** = 已連接電源



3 充電約10小時便可完成充電！

注意：

- 充電時充電線發熱屬正常現象
- 長時間閒置時，請務必1個月充電一次

## 04 注意事項

- ◆ 此助行器只供一人使用，使用者的最大承重量為125kg
- ◆ 使用前，需確認剎車掣和鎖車掣操作正常
- ◆ 使用時，雙手必須緊握手柄

- ◆ 助行器停下時，必須同時鎖上兩邊鎖車掣
- ◆ 請勿在斜度太大的坡道、濕滑、有沙石或路面凹凸不平的情況下使用
- ◆ 請勿於助行器附近使用暖風機等加熱儀器，否則會導致器材變形或火災等危險
- ◆ 收納袋可承重最多10kg
- ◆ 不要懸掛物件於助行器把手上，以免翻側
- ◆ 請盡量避免在雨天使用
- ◆ 如發現推動器材時有異常聲響或震動，請立即停止使用及通知中心職員，切勿自行修理和繼續使用
- ◆ 長時間閒置助行器，電量會自然流失，請於下次使用前重新充電，確保電量充足

## 05 清潔及保養

- 可使用溫水及柔軟的布清潔器材支架及手柄，然後抹乾
- 如有嚴重污漬可使用中性清潔劑清潔，再抹乾
- 坐墊套可拆除並使用30度或以下機洗，清洗後待其風乾，然後套在軟墊上，並對應座面上的魔術貼貼好
- 請勿使用酒精清潔



\*\*實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力及需要，使用者請勿自行改動特別功能助行器。  
如有疑問，請向中心職員查詢\*\*

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252      🖨 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

觀看說明影片

